I. Montar divisor resistivo (20 min)



I.Montar divisor resistivo, RI=50 Ohms, R2={50, I50} Ohms. Colocar tensão do gerador em I V. (20 min)

- A)Entrada do circuito no canal I
- B)Saída do circuito no canal 2.
- C) Variar freq. do gerador entre 100 Hz e 5 KHz.
- D)Medir tensão pico-a-pico canais I e 2. Comparar com valor esperado para o divisor de tensão.
- E)A tensão do canal I $(V_{R1}+V_{R2})$ é compatível com o valor configurado no gerador? Por quê?
- F)Como medir a tensão no resistor R1? Lembre-se do terra compartilhado!



